Relatório de Estação Geodésica

Estação :	9502L	*Nome da Estação :*	9502L	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	UBERABA			*UF :*	MG
Última Visita:	22/12/2009	*Situação Marco Principal :*	NÃO ENCONTRADO	Última Atualização :	30/07/2018

Inscrição chapa :

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	19º 42' 02" S	*Altitude Normal(m)*	887,3921	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	47º 39' 02" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	
Fonte	Interpolação	*Sigma Altitude(m)*	(#)	*Data Medição*	
Origem	Transformada	*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	11/02/1985		
Data Medição	11/02/1985	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	8.682,978		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	7.819.487				
UTM(E)	222.140				
MC	-45				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em :*
  https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf

Localização

A direita da porta de entrada principal da Igreja São José Operário; 4,04km além do trevo da BR - 262 (RN 2157 - F); 20,88km além do trevo de acesso para Sacramento e 1,50km além da RN 2157-G.

Descrição

Chapa padrão IBGE.

(#) Nota :
A Referência de Nível (RN) 9502L pertence a um ramal, isto é, uma linha de nivelamento geométrico que não forma circuito, cujos desníveis, portanto, não podem ser ajustados. Consequentemente, as respectivas altitudes são calculadas mediante simples transporte, sem as estimativas de desvio-padrão.

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.